



UNTAMED



Niveau :

Musique : Untamed by Cam

105 bpm

Type : Country Western

Temps : phrasée - 2 murs

Intro : 16 comptes

Séquences::

A B C - A B(1-8) - A B C D - A B - A B - A B

PARTIE A

SECTION 1 1-8 HEEL STRUT R & L, KICK BALL SIDE TWICE, SAILOR

1&2& Avancer talon D - abaisser plante

3&4 Kick PD avant - pas ball PD à côté du PG

5&6 Kick PD avant - pas ball PD à côté du PG

7&8 Croiser PD derrière PG - 1/4 de tour D &

SECTION 2 9-16 DIAGONALLY LOCK STEPS L & R, TOUCH, BACK, TOUCH, BACK, TOUCH, COASTER STEP

1&2& Pas PG sur diagonale avant G

3&4& Pas PD sur diagonale avant D

5& Pas PG sur diagonale arrière G

6& Pas PD sur diagonale arrière D

7&8 Reculer ball PG - pas PD à côté du PG

SECTION 3 17-24 OUT, OUT, BACK, BACK LOCK STEPS, SAILOR

1&2 Pas du talon D côté D (out)

&3&4 Lock PG devant PD - pas PD sur diagonale arrière D

5&6 Sweep PG & croiser PG derrière PD

7-8 Grand pas PD avant - pas PG à côté du PD

SECTION 4 25-32 HEEL BALL CROSS, TRIPLE FULL

1&2 Touch talon D sur diagonale D

3&4 1/4 tour D & pas PD avant (4:30)

5-6 1/8 de tour D & pas PG arrière

7&8 Reculer Ball PG - pas PD à côté du PG

PARTIE B

SECTION 1 1-8 BALL STEPS DIAGONALLY R & L

1&2& Pas PD sur diagonale D - pas ball PG derrière PD

3&4 Pas PD sur diagonale D - pas ball PG derrière PD

5&6& Pas PG sur diagonale G - pas ball PD derrière PG

7&8 Pas PG sur diagonale G - pas ball PD derrière PG

SECTION 2 9-16 JAZZ BOX ½ TURN RIGHT, R & L TRIPLE STEP FORWARD, OUT

1-2 croiser PD devant PG - 1/4 de tour D & pas PG arrière

3&4 1/4 de tour D & pas PD avant

5&6 Pas PG avant - pas PD à côté du PG

&7&8 Pas PD côté D (out) - pas PG côté G (out)

PARTIE C

SECTION 1 1-8 R KICK-BALL- POINT, TOUCH, L KICK

1&2& Kick PD avant - pas PD à côté du PG

3&4& Kick PG avant - pas PG à côté du PD

5&6& Kick PD avant - pas PD à côté du PG

7-8 Grand pas PG avant - Slide PD vers PG

PARTIE D

SECTION 1 1-4 JAZZ BOX SQUARE

1-2-3-4 Croiser PD devant PG - pas PG arrière

RECOMMENCEZ AU DEBUT